

POSTKARTE

DIN A4

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckprodukte

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbe

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat


Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seitenfolge

Senden Sie mehrseitige Dokumente **chronologisch in korrekter Reihenfolge** als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

POSTKARTE

DIN A4 (21 x 29,7 cm) Hochformat



Skizze nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)


3 mm

A = Datenformat

B = Endformat

Sicherheitsabstand (s)

6 mm



POSTKARTE

DIN A4 (29,7 x 21 cm), Querformat



Skizze nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
3 mm

A = Datenformat
B = Endformat

Sicherheitsabstand (s)
6 mm

